


KUTA FLOOR



■組立方法

1. 支柱とアームを連結金具に差し込み、付属の六角レンチを使いセットビスで固定してください。
2. 支柱をベースカバーとウエイトに差し込み、下部よりワッシャーと六角ナットで固定してください。※工具：L型スパナを使う
3. ソケットについている締付リングをはずしてください。
4. セードをソケットに差し込みます。
5. 締付リングでセードを確実に固定してください。
6. ランプを取付けてください
※指定W数以下のランプをご使用ください。
7. コンセントにプラグを差し込み。スイッチで点灯・消灯を行ってください。

●使用時のご注意

- ・調光レバーをスライドさせて調光を行う事ができます。
必ず調光対応のランプをご使用ください。
- ・スイッチ部を踏みつけたり落下させたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ・灯具を傾けた状態での使用は転倒による破損のおそれがありますのでお避けください。

●ランプ交換について

- ・電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。
- ・表示に従って、定格表に記載したランプをご使用ください。
指定以外のランプを使用しますと火災のおそれがあります。
- ・ゆるみ、ガタつき等が無いようソケットの奥までねじ込んでください。
不備がありますと火災・感電。不点の原因となります。

定格表

品名	型番	セード色	入力電圧	適合ランプ	質量
KUTA FLOOR	KUTA-F-BK	ブラック	AC100V 50/60Hz 共通	E26LED電球 LDA8Wクラスx1灯 調光対応型	11kg
	KUTA-F-WG	ウォームグレー			

●本品の規格及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

照明器具ご使用上についての安全上のご注意

警告

- ▲火災の恐れがあります
 - ・器具を布・紙等でおおったりしないでください。また、カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
 - ・器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
- ▲感電・火災の恐れがあります
 - ・器具及び部品の改造をしないでください。
 - ・器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
 - ・ランプ交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ▲やけどのおそれがあります
 - ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。

注意

- ▲器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因になることがあります。器具の近くに温度の高温なストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因になることがあります
- ▲器具のお手入れなどで、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- ▲グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります

お願い

- ・明るく安全に使用していただくために、器具は定期的に清掃、点検を行い、ネジのゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。
- ・濡れた手で器具にさわらないでください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

故障かな？と思ったときは

現 象	原 因	処 置
・点灯しない	・電源プラグのはずれ	・確実に電源プラグをコンセントに差し込む
	・ランプのゆるみ	・ランプを確実にねじ込む
	・ランプ切れ	・新しいランプと交換する
	・表示以外のランプの使用	・表示してあるランプを使用する

★お読みになりましたら、この取扱説明書はいつでも見られるところに保管してください。

保 証 書

品名					
製品番号					
お客様	お名前				
	住所				
	電話番号				
お買い上げ年月日	年	月	日	保証期間	ご購入日より 5 年間
販売店					
<お問合せ先> 〒107-0062 東京都港区南青山2-31-8-4F 株式会社ボーコンセプト カスタマーサポート support.jp@boconcept.com					